

						Alarm na kondygnacji				
	Urządzenia	Bez alarmu	Alarm I stopnia	Alarm II stopnia	Moduł sterujący - wyjście	-1	0	1	2	3
CSP	UTA Alarm II stopnia	Wyłączone	Wyłączone	Załączone	CSP-1 wyj. 1	X	X	X	X	X
	UTA Usterka systemu	Załączone	Wyłączone	Wyłączone	CSP-1 wyj. 2					
PIWNICA	Sygnalizatory akustyczne piwnica	Wyłączone	Wyłączone	Załączone	EWS 1/10 wyj.1	X				
	Centrala wentylacyjna C3	Załączone	Załączone	Wyłączone	EKS 1/11	X				
	Centrala wentylacyjna C1	Załączone	Załączone	Wyłączone	EKS 1/13	X				
	Centrala wentylacyjna C2	Załączone	Załączone	Wyłączone	EKS 1/32	X				
	Centrala wentylacyjna C4	Załączone	Załączone	Wyłączone	EKS 1/20	X				
	Sygnalizator S1	Wyłączone	Wyłączone	Załączone	EKS 1/21	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C3	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/10 wyj.3	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C3	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/10 wyj.4	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C3	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/10 wyj.5	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C3	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/10 wyj.6	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C1	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/19 wyj.1	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C1	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/19 wyj.2	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C1	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/19 wyj.3	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C1	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/19 wyj.4	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C1	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/19 wyj.5	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C2	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/34 wyj.1	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C2	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/34 wyj.2	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C2	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/34 wyj.3	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C2	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/34 wyj.4	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C2	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/34 wyj.5	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C2	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/34 wyj.6	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C2	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/34 wyj.7	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C4	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/36 wyj.1	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C4	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/36 wyj.2	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C4	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/36 wyj.3	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C4	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/36 wyj.4	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C4	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/36 wyj.5	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C4	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/36 wyj.6	X				
	Kłapa p-poż kanału centrali C4	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 1/36 wyj.7	X				
	Sygnalizator S2 i S3,	Wyłączone	Wyłączone	Załączone	EWS 1/19 wyj.8	X				
Piętro 1	Kłapa p-poż kanału centrali C10	Otwarta	Otwarta	Zamknięta	EKS L3/31			X		
	Kłapa p-poż kanału centrali C10	Otwarta	Otwarta	Zamknięta	EKS L3/32			X		
	Centrala wentylacyjna C10	Załączone	Załączone	Wyłączone	EKS 3/33			X		

						Alarm na kondygnacji				
	Urządzenia	Bez alarmu	Alarm I stopnia	Alarm II stopnia	Moduł sterujący - wyjście	-1	0	1	2	3
Pietro 2	Odymanie klatki schodowej nr 1	Wylączone	Wylączone	Zalączone	EWS 4/2 wyj. 1				X	
	Sygnalizatory S12, S13, S14	Wylączone	Wylączone	Zalączone	EWS 4/42 wyj. 7				X	
KONDYGNACJA +3	Centrala wentylacyjna C5	Zalączone	Zalączone	Wylączone	EKS 4/16					X
	Oddymania klatki schodowej nr 2	Wylączone	Wylączone	Zalączone	EWS 5/2 wyj. 7 i 8					X
	Centrala wentylacyjna C6	Zalączone	Zalączone	Wylączone	EKS 4/17					X
	Odymania klatki schodowej nr 3	Wylączone	Wylączone	Zalączone	EKS 4/22					X
	Winda dla niepełnosprawnych	Otwarte	Otwarte	Zamknięcie	EKS 4/27	X	X	X	x	X
	Kłapa p-poż kanału centrali C5	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 4/19 wyj.1					X
	Kłapa p-poż kanału centrali C5	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 4/19 wyj.2					X
	Kłapa p-poż kanału centrali C5	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 4/19 wyj.3					X
	Kłapa p-poż kanału centrali C5	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 4/19 wyj.4					X
	Kłapa p-poż kanału centrali C5	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 4/19 wyj.5					X
	Kłapa p-poż kanału centrali C5	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 4/19 wyj.6					X
	Kłapa p-poż kanału centrali C5	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 4/19 wyj.7					X
	Kłapa p-poż kanału centrali C5	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 4/19 wyj.8					X
	Centrala wentylacyjna C9	Zalączone	Zalączone	Wylączone	EWS 4/42 wyj.1					X
	Kłapa p-poż kanału centrali C9	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 4/42 wyj.2					X
	Kłapa p-poż kanału centrali C9	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 4/42 wyj.3					X
	Kłapa p-poż kanału centrali C9	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 4/42 wyj.4					X
	Kłapa p-poż kanału centrali C9	Otwarte	Otwarte	Zamknięte	EWS 4/42 wyj.5					X
	Sygnalizatory S15, S16, S17	Wylączone	Wylączone	Zalączone	EWS 4/42 wyj.8					x

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do programowania central systemu SSP należy sprawdzić, czy wytyczne zawarte w tabeli sterowań są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy wszystkie elementy zostały ujęte i posiadają prawidłowe sygnały sterujące.
2. Tabelę sterowań opracowano na podstawie:
 - scenariusz rozwoju pożaru'
 - wytycznych projektantów instalacji wentylacji, klimatyzacji, elektrycznej
3. Sterowania poszczególnymi urządzeniami należy potwierdzić na roboczo z wykonawcami poszczególnych branż